

Instrukcja dla miski terakotowej, kominka

Ustaw kominek na płaskim, żaroodpornym i ciepło odpornym miejscu. Należy usunąć łatwopalne materiały w zasięgu pieca/kominka. Piekarnik/kominek jest bardzo gorący!

Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości pieca od otaczających obiektów co najmniej jeden metr we wszystkich kierunkach. Nad produktem należy zapewnić bezpieczną wolną przestrzeń co najmniej dwa metry od najwyższego punktu pieca.

Wypalanie Kominka

Konieczne jest przestrzeganie poniższej procedury, aby wypalić piec z gliny/kominek:

1. Kominek/piecyk nie może być natychmiast użyty do pełnego działania/ nie może być od razu użyty na pełną moc, należy wypalić przed używaniem.
2. Przed pierwszym rozpaleniem pieca należy przykryć dolną część pieca piaskiem (wnętrze). Zrób kulkę z papieru i pozwól im lekko się palić, aby produkt się rozgrzał. Następnie pozwól piekarnikowi/kominkowi ostygnąć samoistnie a następnie należy usunąć piasek z pieca.
3. Przed drugim wypaleniem włóż piasek z powrotem do piekarnika i powtórz zgodnie z krokiem 2 procedurę, ale z niewielką ilością zrębki, aby wszystkie pory się w kominku uszczelniły.
4. Za trzecim razem, gdy się wypala kominek/piekarnik przed użyciem, możesz pozwolić aby dłużej się paliło wewnątrz. Na tym etapie piec może być bardziej ogrzewany. Ponownie konieczne jest pozostawienie produktu do samoistnego ostygnięcia po wypaleniu.
5. Po trzecim wypaleniu produkt jest teraz gotowy do właściwego użytkowania.

Nigdy nie używaj paliw płynnych i zapalniczek, ponieważ zbyt szybkie nagrzewanie piekarnika może spowodować poważne uszkodzenie pieca.

Zawsze noś rękawice ochronne do powyższej pracy.