

Instrukcja użytkowania/konserwacji



Aby utrzymać Twój kosz na śmieci z pedałem wykonany z plastiku i stali nierdzewnej w jak najlepszym stanie, oto kilka wskazówek dotyczących pielęgnacji:

Pielęgnacja Plastik:

1. Czyszczenie Regularne:

- Regularnie czyść powierzchnię plastikową kosza, używając łagodnego detergentu i miękkiej ściereczki.
- Unikaj używania silnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię plastiku.

2. Unikaj Słońca:

- Staraj się trzymać kosz z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby uniknąć przebarwień i deformacji plastiku.

3. Ostrożność z Substancjami Chemicznymi:

- Unikaj kontaktu plastiku z agresywnymi substancjami chemicznymi, takimi jak rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić materiał.

Pielęgnacja Stali Nierdzewnej:

1. Czyszczenie Regularne:

- Używaj łagodnego detergentu, wody i miękkiej gąbki lub ściereczki do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej. Unikaj używania silnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Unikaj stosowania produktów zawierających chlor, ponieważ mogą one spowodować korozję.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie występują oznaki korozji na powierzchni stali nierdzewnej.

2. Sposób Czyszczenia:

- Zawsze czyść stal nierdzewną w kierunku zboża, czyli wzdłuż widocznych linii na powierzchni, aby uniknąć zarysowań.

3. **Odtłuszczenie:**

- W razie potrzeby użyj specjalnego detergentu do stali nierdzewnej, aby pozbyć się zabrudzeń i tłuszczu.

Ogólne Wskazówki:

1. **Unikaj:**

- Unikaj wrzucania do kosza ostrych przedmiotów, które mogą zarysować lub uszkodzić zarówno plastik, jak i stal nierdzewną.
- Nie przeciążaj kosza na śmieci, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Dbaj o odpowiednie zamknięcie wieka, aby nie powodować nadmiernego nacisku na zawiasy.

2. **Regularna Inspekcja:**

- Regularnie sprawdzaj stan kosza i podejmuj szybkie kroki w celu naprawy lub zastąpienia uszkodzonych części.
- Regularnie myj wnętrze kosza za pomocą łagodnego detergentu i wody, szczególnie jeśli wyrzucasz mokre lub łatwo psujące się śmieci.
- Regularnie opróżniaj kosz na śmieci, aby zapobiec gromadzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

3. **Odpowiednie Odkładanie Śmieci:**

- Staraj się wrzucać do kosza śmieci w sposób ostrożny, aby uniknąć nadmiernego obciążenia mechanizmu pedału.
- Wybieraj worki na śmieci o odpowiednim rozmiarze, aby uniknąć zagnieceń i zapewnić łatwe opróżnianie kosza.

Przestrzeganie powyższych wskazówek pozwoli utrzymać kosz na śmieci w doskonałym stanie przez długi czas.