

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FONTANNY OGRODOWEJ Z DWOMA WIADRAMI - D00633




OGÓLNE OSTRZEŻENIA:

- przeczytaj uważnie tę instrukcję przed uruchomieniem fontanny
- ostrożnie rozpakuj fontannę z kartonu i umieść części na płaskiej powierzchni, na której chcesz umieścić fontannę
- sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie części i czy wszystko jest w porządku, jeśli brakuje jakiejś części lub produkt jest uszkodzony, poinformuj nas natychmiast, jeśli złożysz produkt z wadliwą częścią, a następnie fontanna zostanie uszkodzona, niestety ale gwarancja fontanny nie będzie obejmować takich uszkodzeń
- jeśli chcesz umieścić fontannę na zewnątrz, przedłużacz musi być starannie zaizolowany, aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej do kabla, co mogłoby zniszczyć przewód zasilający do fontanny oraz pompę
- jeśli masz fontannę na zewnątrz, należy ją przechowywać na zimę! Fontanna nie jest odporna na mróz, więc pozwól jej wyschnąć przed zimą i przechowuj ją w suchym miejscu, gdzie temperatura jest powyżej zera

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Lista części:

NUMER CZĘŚCI	CZĘŚĆ NAZWA	LICZBA SZTUK
A	Duże wiadro	1
B	Małe wiadro	1
C	Pompa elektryczna	1
D	Zakrętka	2
E	Adapter pompy	1



Procedura montażu:

1. Umieść małe wiaderko (część B) na dużym (część A) i zabezpiecz załączonymi śrubami (część D).
2. Umieścić pompę elektryczną (część C) w dużym wiadrze (część A), podłączyć rury z tworzywa sztucznego do adaptera węży pompy (część E).
3. Napełnij dużą beczkę (część A) czystą wodą po brzegi.
4. Jeśli nie musisz obsługiwać fontanny, zawsze odłączaj ją od źródła zasilania.
5. **OSTRZEŻENIE!** W fontannie zawsze musi być wystarczająca ilość wody, aby całkowicie zanurzyć pompę! Jeśli w fontannie jest mniej wody, istnieje ryzyko uszkodzenia pompy.
6. Jeśli w fontannie nie ma wystarczającej ilości wody, możliwe jest, że drewno wyschnie i pęknie, w którym to przypadku nie można reklamować produktu. Aby uniknąć tego problemu, zawsze utrzymuj wystarczającą ilość wody w fontannie