

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – UCHWYT DO TV – M30281



Dziękujemy za zakup uchwytu ściennego w naszej firmie. Przed montażem i użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Pożyczając lub oddając komuś etui, zawsze przekazuj je wraz z dowodem zakupu. postępując zgodnie z instrukcjami. Uchwyt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE:

- Ostrożnie wyjmij produkt z kartonu, nie używaj ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić produkt.
szkoda
- sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie części i czy żadna z nich nie nosi śladów uszkodzenia,
jeśli tak, skontaktuj się natychmiast z dostawcą
- Jeżeli uchwyt zostanie zmontowany bez części lub z uszkodzonej części i w rezultacie ulegnie uszkodzeniu,
gwarancja nie będzie obejmowała tego uszkodzenia.
- Zawsze używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie używaj uchwytu nieprawidłowo
w ten sposób może dojść do jego uszkodzenia lub szkody na mieniu lub zdrowiu, za co dostawca nie ponosi
odpowiedzialności
- Opakowanie zawiera małe części, dlatego nie należy pozwalać małym dzieciom na obecność podczas montażu, gdyż mogą się nimi zadławić.
może wdychać małe części
- uchwyt nie jest zabawką, dlatego powinien być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą
- Nie obciążaj uchwytu bardziej niż jest to przewidziane, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zarówno uchwytu, jak i pozostałych elementów.
nieruchomość, czy dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są wystarczająco dokręcone i nie poluzowują się.

Instrukcje rozpakowywania:

- Ostrożnie otwórz karton, wyjmij zawartość i umieść ją na tekturze lub innym nośniku.
aby zapobiec uszkodzeniom
- Sprawdź zawartość kartonu z listą części, aby upewnić się, że dostarczono wszystkie części.
nienaruszony. Nigdy nie używaj uszkodzonych części.
- Przeczytaj całą instrukcję.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu lub instalacji.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

Należy zachować ostrożność podczas instalowania i używania tego urządzenia. Przeczytaj całą instrukcję i postępuj zgodnie z instrukcjami! Podczas montażu należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego. Zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego hydraulika, jeśli:

- nie rozumiesz instrukcji lub masz wątpliwości co do bezpieczeństwa
- jeśli nie masz pewności co do stanu ścian.

Nie należy używać produktu do celów innych niż podane. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania do innych celów nie będą uwzględniane!

Uwaga!

Uchwyt telewizora należy umieścić na pionowej ścianie! Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować poluzowanie się uchwytu, co może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu!

Ważne: elementy montażowe i śruby dostarczone w zestawie nie nadają się do mocowania do belek stalowych lub ścian betonowych. Jeśli potrzebujesz innych śrub niż te dołączone, kup je w sklepie specjalistycznym.


LISTA CZĘŚCI:

oznaczenie	reprezentacja	nazwa	ks
A		na mnie	1
B		uchwyt na monitor	2
C		Śruba M5x15	4
D		Wtyczka M6x30	4
I		Śruba M8-30	4
F		Podkładka M5	4
G		Podkładka M6	4
H		Podkładka M8	4
I		Pierścień dystansowy M6/M8	4
J		śruby	4
K		kołki	4

Krok 1 A – Montaż uchwyty na telewizorze z płaskim tyłem

Upewnij się, że średnica szpilek (D, E, F) jest taka sama. Po ustaleniu prawidłowej średnicy należy zapoznać się z odpowiednim schematem poniżej. Wkręć kołek wraz z śrubą, odpowiednie pady (J, K, L) na telewizorze.


Upewnij się, że uchwyt monitora (B, C) jest wyśrodkowany w pionie i prawidłowo wyregulowany.



Krok 1 B – Montaż uchwyty monitora na telewizorze bez płaskiego panelu tylnego

Upewnij się, że średnica szpilek (D, E, F) jest taka sama. Po ustaleniu prawidłowej średnicy należy zapoznać się z odpowiednim schematem poniżej. Wkręć kołek wraz z śrubą, odpowiednie pady (J, K, L) na telewizorze.

Upewnij się, że uchwyt monitora (B, C) jest wyśrodkowany w pionie i prawidłowo wyregulowany.





Cegły, beton lity, beton blokowy

Użyj płytki ściennej jako szablonu do zaznaczenia 8 otworów na ścianie. Upewnij się, że wszystkie otwory są poziome i że między nimi jest co najmniej 6" / 15,24 cm odstępu. Wywierć otwory wiertłem murarskim o średnicy ½ cala na głębokość co najmniej 2,5" / 6,35 cm. Włóż kotwę betonową (K) do każdego otworu. Upewnij się, że kołki są całkowicie wsunięte do otworu i równo z powierzchnią betonu, nawet jeśli na powierzchnię betonu nałożono tynk lub inny materiał.

Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą 4 śrub (J) i podkładek (H), jak pokazano na schemacie 2A.

Montaż na belce nośnej drewnianej:


Płytę montażową na ścianie (A) należy przymocować do 2 drewnianych belek w odległości co najmniej 16" / 40,64 cm. Użyj szukacza wiązek, aby znaleźć dwie sąsiadujące wiązki. Dobrym pomysłem na ustalenie, gdzie znajdują się belki, jest użycie szydła lub cienkiej igły jako punktu lokalizowania belek – patrz schemat 2B. Wywierć otwór o głębokości 2,5" / 6,35 cm na żądanej wysokości w każdej belce za pomocą wiertła 3/16". Upewnij się, że otwory znajdują się w środku belki i w tej samej płaszczyźnie poziomej. Użyj płyty ściennej jako szablonu do zaznaczenia drugiego otworu w belce. Wywierć otwór o głębokości 2,5" / 6,35 cm za pomocą wiertła 3/16" w zaznaczonym miejscu. Przymocuj płytę ścienną do ściany za pomocą 4 śrub (J) i podkładek (H).



Krok 3 – Mocowanie monitora do płytki ściennej i kołków zabezpieczających

UWAGA: do podniesienia niektórych modeli telewizorów potrzebne są dwie osoby!

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia produktu! Zawieś uchwyt monitora (B) na płycie ściennej (A). Oprzyj dolną część uchwyty monitora o dolną krawędź, jak pokazano na schemacie 3A. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego mocno dokręć śruby (U). Uchwyt monitora należy przymocować do spodniej części płytki ściennej, jak pokazano na schemacie 3B/C.



UWAGA: nakrętki skrzydełkowe obu uchwyty monitora muszą zawsze znajdować się po wewnętrznej stronie!

