


Uchwyt ścienny na worek bokserski z drążkiem






Gratulujemy zakupu wspornika w naszej firmie. Aby mieć pewność, że uchwyt będzie Ci sprawiał przyjemność przez długi czas i spełni Twoje oczekiwania, przed użyciem przeczytaj poniższą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Jeśli pożyczasz lub oddajesz etui komuś, zawsze wręczaj je tej osobie, dołączając do niego niniejszą instrukcję.



Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

- Zawsze montuj zgodnie z instrukcją, aby mieć pewność, że urządzenie zawsze będzie działać prawidłowo.
- Jeśli po rozpakowaniu okaże się, że produkt ma jakieś wady, nie należy go składać i należy natychmiast skontaktować się ze sklepem. Montaż uchwytu z wykorzystaniem uszkodzonych części może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności. • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń lub programu treningowego należy skonsultować się z lekarzem. lekarz.
- Konsultacja z lekarzem jest konieczna, jeśli przyjmujesz leki wpływające na tętno, ciśnienie krwi, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
- Zaprzestań ćwiczeń, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, skrajna duszność, uczucie lekkości, zawrotów głowy lub nudności,
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nakrętki i śruby są dokręcone. • Od czasu do czasu sprawdzaj śruby i w razie potrzeby je dokręcaj. • Do konserwacji należy używać wilgotnej ściereczki. • Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. • Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób dorosłych.
- Nie pozwalaj dzieciom wieszać się na uchwycie.

Lista części:

A	1×	B	1×	C	1×	K	4X		
									
D	1×	E	2×	F	1×	L	2X		
									
G	1×	H	10X	I	1×	J	1×	M	6X
									

1



2

