



Kosz na pranie z 3 przegrodami




Gratulujemy zakupu kosza na pranie w naszej firmie. Aby mieć pewność, że produkt będzie Ci służył przez długi czas i spełni Twoje oczekiwania, przed użyciem przeczytaj poniższą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Jeśli wręczasz komuś koszyk w prezencie, zawsze dołącz do niego niniejszą instrukcję.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

- Przed montażem lub użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Nie należy używać stojaka na kosze, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub jej brakuje, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
- Nie stawaj i nie siadaj na stojaku na kosz. • Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone. • Nie zalecamy stosowania wiertarek/wkrętarek akumulatorowych, ponieważ mogą one uszkodzić gwinty. Używaj wyłącznie śrubokrętów ręcznych. • Zalecamy przecieranie konstrukcji drewnianej wilgotną szmatką. • Utrzymuj torby w czystości, regularnie je pierząc.
- Aby zapobiec rozwojowi pleśni, pranie należy suszyć. • Umieść kosze na płaskiej podłodze. • Nie wystawiaj koszyka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu. To może przyspieszyć deformacji, odbarwień lub pęknięć.



1



2

