



## INSTRUKCJA OBSŁUGI – OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

Gratulujemy zakupu lampek choinkowych w naszej firmie. Aby lampki przyniosły Państwu długotrwałą radość i spełniły Państwa oczekiwania, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli pożyczasz lub wręczasz komuś dekorację świąteczną, zawsze przekazuj ją wraz z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

### Instrukcja bezpiecznego stosowania:

- łańcuch świetlny przeznaczony jest do dekoracji zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych
- Nigdy nie instaluj produktu, gdy jest on podłączony do sieci, ani nie manipuluj nim za pomocą mokrymi rękami i w wodzie
- Upewnij się, że nie znajduje się w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła
- Ze względów bezpieczeństwa produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie skracaj ani nie wydłużaj produktu
- zabezpieczyć wszystkie kable i izolację przed możliwymi uszkodzeniami
- tego produktu nie wolno podłączać do systemów żarowych, • diod LED nie można wymieniać, dlatego zawsze należy obchodzić się z produktem ostrożnie i prawidłowo
- żywotność produktu zależy również od sposobu montażu, demontażu i przechowywania
- w przypadku uszkodzenia produkt należy natychmiast usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami regulamin
- czy produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz czy wewnątrz, można sprawdzić w opisie produktu lub na opakowaniu produktu – stopień ochrony IP 20 przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz, a stopień ochrony IP 40 i wyższy (np. IP 44) do użytku na zewnątrz

### Przed uruchomieniem:

- Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z informacjami ogólnymi
- sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony, czy wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane i czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu znamionowemu podanemu na wtyczce
- Jeśli produkt okaże się wadliwy, nie należy go nigdy używać i należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.



- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy zawsze wyjąć łańcuch z opakowania i całkowicie go rozplątać. nigdy nie zapalaj go, dopóki nie będzie całkowicie rozłożony, może ulec uszkodzeniu, którego nie obejmuje gwarancja
- W przypadku stosowania na zewnątrz budynków należy podłączyć wtyczkę do gniazdka przeznaczonego do stosowania na zewnątrz budynków i posiadającego oznaczenie IP-X4.
- Jeśli łańcuch świetlny nie jest używany, zawsze odłączaj transformator od gniazdka.
- Zawsze używaj wyłącznie dołączonego transformatora do oświetlenia. Nigdy nie używaj innych

#### Budowa:

- podczas montażu należy stosować odpowiednie opaski kablowe odporne na promieniowanie UV
- Produkt należy mocno zamocować i w żadnym wypadku nie używać ostrych narzędzi metalowych ani ostrych materiałów mocujących podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub spowodowania zwarc.
- Upewnij się, że nic nie obciąża połączeń i kabli wewnętrznych; na kablach nie należy kłaść żadnych innych przedmiotów. powiesić
- jeśli na sznurze znajduje się więcej niż 50 lampek, zawsze upewnij się, że nie zwisają one luźno na kablu; zawsze musi być dodatkowo zapięte

#### Utylizacja towarów:

Przy wyrzucaniu łańcuchów świątecznych pamiętaj, że są to odpady elektryczne, których nigdy nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów.

Odpady elektroniczne oddziela się od odpadów komunalnych i zmieszanych, a zasady ich zbierania, utylizacji i przetwarzania są inne.

Prosimy o wyrzucanie starych lampek choinkowych do pojemnika przeznaczonego na odpady elektryczne lub dostarczenie ich do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego w Państwa gminie. Gmina udzieli Państwu informacji o tym miejscu.





#### Kontroler funkcji – jeśli Twoje oświetlenie obejmuje tę funkcję:

- aby przełączać się między poszczególnymi funkcjami, użyj czarny przycisk
1. ciepła biel – świeci
  2. kolor (zimna biel – w zależności od modelu) – świeci
  3. ciepła biel - migająca
  4. kolor (zimna biel – w zależności od modelu) - - migający
  5. zmiana koloru z ciepłej bieli na kolorową/zimną biel (w zależności od modelu)
  6. przejście z ciepłej bieli na kolorową/chłodną biel (w zależności od model) - migający
  7. przejście z ciepłej bieli do barwnej/zimnej bieli (w zależności od modelu) – powolne przejście
  8. powolne przyciemnianie ciepłego białego światła
  9. wyłączony



#### Zasilanie bateryjne – jeśli Twoje oświetlenie posiada tę funkcję:

- Rozmiar pudełka może się różnić w zależności od liczba użytych baterii
- zawsze używaj wyłącznie baterii określonych w opisie produktu
- nie używaj niezatwierdzonych, starych lub niesprawne baterie – mogą uszkodzić produkt
- otwórz pokrywę i włóż baterie zgodnie ze schematem wewnątrz
- następnie zamknij pokrywę i naciśnij/przełącz przycisk na górnej krawędzi pudełka na pozycję ON





Sterowanie czasowe – jeśli Twoje oświetlenie posiada taką funkcję:

- po prostu naciśnij przycisk START/ON w danym momencie, kiedy chcesz włączyć światła
- następnie oświetlenie pozostanie włączone przez kolejne 6 godzin, po czym automatycznie wyłączy się na kolejne 18 godzin
- ten interwał jest teraz zapisywany do momentu ponownego użycia nie naciskasz przycisku START i tym samym anulujesz interwał

